

MĂSURI PENTRU EFICIENȚA ENERGETICĂ ȘI SIGURANȚA PERSONALĂ

A) MĂSURI PENTRU EFICIENȚA ENERGETICĂ

Îmbunătățirea eficienței energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naționale, datorită contribuției majore pe care o are la realizarea siguranței alimentării cu energie, dezvoltării durabile și competitivității, la economisirea resurselor energetice primare și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Eficiența energetică înseamnă obținerea unui produs, bun, sau serviciu, fără scăderea calității, sau performanțelor acestuia, concomitant cu reducerea cantității de energie necesară realizării acestui produs, bun, sau serviciu.

Pentru că economisirea energiei înseamnă protecția mediului înconjurător și economisirea banilor, eficiența energetică este foarte profitabilă.

CUM POATE FI ECONOMISITĂ ENERGIA ELECTRICĂ ÎN LOCUINȚE?

Iluminați eficient locuința !

- Iluminați doar încăperile și locurile din încăperi unde vă desfășurați activitatea!
- Utilizați lumina naturală cât mai mult posibil și nu lăsați lumina aprinsă când nu aveți nevoie de ea!
- Alegeți să aveți mai multe surse de lumină de mai mică putere, plasate în mai multe locuri, pe care să le puteți folosi pentru iluminat decât să aveți o singură sursă de putere mare!
- Folosiți becuri economice (fluorescente, cu halogen, sau LED) în locul celor cu incandescență.

Alegeți aparatura de uz casnic cu un consum eficient de energie!

- Cumpărați produse electronice și electrocasnice cu clasă energetică mare! Utilizarea aparatelor electrocasnice cu o eficiență mai mare contribuie la diminuarea consumului de energie electrică în locuințe.

Clasa de eficiență energetică este definită pentru fiecare produs în parte pe o scală de la A++ (eficiență energetică mare) până la G (cea mai redusă eficiență energetică) dar și printr-o scală de culori: verde pentru “mai eficient”, iar roșu pentru “mai puțin eficient”.

Nu lăsați aparatele electronice și electrocasnice în priză , dacă nu le utilizați!

Electronicele și electrocasnicele consumă energie chiar și atunci când sunt în stand-by, iar



Sucursala Râmnicu Vâlcea
Centrul de afaceri Flandra
Str. Drumul Câmpului nr. 15A, birou E17
Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea
Tel/Fax: 0250 715 557
Mobil: 0755 071 062

Sucursala Craiova
Clădirea Blue Wings
Str. Sfântu Dumitru Nr. 8, Etajul 1
Municipiul Craiova, Județul Dolj
Tel/Fax: 0351 80 20 35
Mobil: 0727 226 454

Sucursala Timișoara
Calea Bogdăneștilor nr. 32B
Municipiul Timișoara, Județul Timiș
Mobil: 0752 298 297

consumul acestora în stand-by ajunge să însumeze 8 -10% din consumul total de electricitate din locuințe pe parcursul unui an.

Ledul aprins înseamnă că televizorul sau computerul continuă să consume energie electrică. Același lucru este valabil și în cazul încărcătoarelor de telefoane mobile sau acumulatorilor lăsați în priză după finalizarea perioadei de încărcare.

B) MĂSURI PENTRU SIGURANȚA PERSONALĂ

Verificați periodic instalația electrică !

- Apelați la un electrician autorizat pentru a vă asigura că circuitele electrice din locuință sunt corect funcționale și pot suporta consumul electric plănuț;
- Instalațiile electrice vechi sau defecte pot provoca incendii sau avarierea aparatelor electrice din casă;
- Nu utilizați aparate electrice, cabluri electrice, prize și întrerupătoare deteriorate sau cu defecțiuni; acestea sunt surse frecvente de incendiu ori accidente.

Nu modificați singur instalația electrică sau aparatele electrice!

- Înainte de orice intervenție în instalația electrică, chiar pentru a schimba un bec, este recomandată întreruperea curentului de la tabloul electric!
- **NU IMPROVIZAȚI!!!** Fie că este vorba de reparația unui aparat electrocasnic, de prelungirea traseului unui cablu sau de repararea unei siguranțe, improvizațiile reprezintă un pas sigur către incendiu. Orice eroare de prindere sau de izolație poate crea un scurtcircuit sau o descărcare de curent;
- Tot improvizații sunt și reparațiile făcute de către o persoană neautorizată.

Evitați riscul electrocutărilor, scurt-circuitelor și al izbucnirii de incendii, prin amplasarea aparatelor electrice cat mai departe de sursele de apa si caldura.

- Nu așezați aparatele electrice lângă chiuvete, căzi de baie, dușuri sau alte zone unde ar putea veni în contact cu apa;
- În cazul în care în apartamentul dvs. a fost instalat un dispozitiv electric în baie, asigurați-vă că nu va intra niciodată în contact cu apa;
- În bucătărie, îndepărtați electrocasnicele de zona chiuvetei și a aragazului.

Acordați atenție prizelor și întrerupătoarelor!

- În cazul în care priza de care aveți nevoie se mișcă sau nu este bine fixată în perete, cereți ajutorul unui electrician. Acesta trebuie să schimbe priza/ întrerupătorul și să izoleze zona respectivă pentru a evita un eventual accident;
- Citiți eticheta sau manualul de instrucțiuni al fiecărui aparat, pentru a vedea ce fel de sursă de curent necesită;



Sucursala Râmnicu Vâlcea
Centrul de afaceri Flandra
Str. Drumul Câmpului nr. 15A, birou E17
Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea
Tel/Fax: 0250 715 557
Mobil: 0755 071 062

Sucursala Craiova
Clădirea Blue Wings
Str. Sfântu Dumitru Nr. 8, Etajul 1
Municipiul Craiova, Județul Dolj
Tel/Fax: 0351 80 20 35
Mobil: 0727 226 454

Sucursala Timișoara
Calea Bogdăneștilor nr. 32B
Municipiul Timișoara, Județul Timiș
Mobil: 0752 298 297



- Incendiile se produc de cele mai multe ori din cauza solicitării excesive a surselor de curent. Electrocasnicele mari (frigider, calorifer electric, mașină de spălat etc.) necesită prize separate, cu împământare. Altfel, surplusul de curent poate duce la arderea aparatului sau la electrocutarea celor din jur. Sistemele de încălzire trebuie utilizate numai în prize cu o capacitate suficientă, cu împământare și niciodată într-o priză fără împământare sau într-un prelungitor nesigur;
- Atenție la prizele multiple și la prelungitoarele electrice: dacă branșați la o priză prea multe aparate electrice, acestea se pot supraîncălzi și riscă să provoace un incendiu;
- Deconectați aparatele electrice după fiecare utilizare;
- Achiziționați prize și prelungitoare din ceramică în locul celor din plastic. În cazul în care achiziționați produse mai ieftine sau de calitate îndoielnică, este bine să vă asigurați că sunt folosite în mod corespunzător;
- Dacă sesizați miros de plastic topit, deconectați aparatul de la sursa de curent. De cele mai multe ori, acest miros este produs de topirea prizei sau a ștecărului.

Folosiți corect aparatele electrice!

- Respectați sfaturile în ceea ce privește siguranța în funcționare care figurează în manualul și instrucțiunile de utilizare ale aparatelor electrice pe care le folosiți;
- În cazul în care sesizați că aparatul electric și-a schimbat parametrii de funcționare, se încălzește foarte repede sau emană un miros de ars, trebuie să îl scoateți imediat din funcțiune și să vă adresați unui specialist;
- Folosiți aparatura electrocasnică doar pentru scopurile recomandate de producător;
- Nu atingeți aparatele electrice cu mâinile ude sau când stați cu picioarele pe podeaua udă - riscați să vă electrocuțați sau să suferiți arsuri;
- Debranșați întotdeauna un aparat electric portabil atunci când nu-l utilizați, pentru a evita pornirea accidentală;
- Pentru a debranșa un aparat de la priza de curent, trageți întotdeauna de ștecăr, niciodată de fir. Riscați să deteriorați firul sau racordul dintre acesta și ștecăr;
- Nu treceți cordonul de alimentare al aparatelor pe sub covoare sau peste suprafețe fierbinți;
- Scoateți din priză aparatele înainte de a le curăța și urmați instrucțiunile producătorului;
- Nu acoperiți gurile de ventilare ale aparatelor;
- După fiecare utilizare, scoateți din priză aparatele electrocasnice folosite ocazional (fier de călcat, filtru de cafea, mixer, robot de bucătărie etc).

Nu lăsați aparatele electrice în funcțiune nesupravegheate!

- Când părăsiți locuința pentru o perioadă mai îndelungată, deconectați din priză toate aparatele și sistemele electrice.
- Atunci când plecați de la domiciliu pentru o zi, o săptămână, sau o perioadă mai



Sucursala Râmnicu Vâlcea
Centrul de afaceri Flandra
Str. Drumul Câmpului nr. 15A, birou E17
Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea
Tel/Fax: 0250 715 557
Mobil: 0755 071 062

Sucursala Craiova
Clădirea Blue Wings
Str. Sfântu Dumitru Nr. 8, Etajul 1
Municipiul Craiova, Județul Dolj
Tel/Fax: 0351 80 20 35
Mobil: 0727 226 454

Sucursala Timișoara
Calea Bogdăneștilor nr. 32B
Municipiul Timișoara, Județul Timiș
Mobil: 0752 298 297

îndelungată de timp, deconectați de la curentul electric aparatele electrice cu un consum mare. În cazul în care folosiți prelungitoare cu posibilitatea de stopare a alimentării cu energie electrică, nu ezitați să le închideți de fiecare dată când petreceți mai mult timp în afara casei.



Sucursala Râmnicu Vâlcea
Centrul de afaceri Flandra
Str. Drumul Câmpului nr. 15A, birou E17
Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea
Tel/Fax: 0250 715 557
Mobil: 0755 071 062

Sucursala Craiova
Clădirea Blue Wings
Str. Sfântu Dumitru Nr. 8, Etajul 1
Municipiul Craiova, Județul Dolj
Tel/Fax: 0351 80 20 35
Mobil: 0727 226 454

Sucursala Timișoara
Calea Bogdăneștilor nr. 32B
Municipiul Timișoara, Județul Timiș
Mobil: 0752 298 297

